

SW
Reset
A0
D0
D1
D2
D3
D4
D5
GND
GND
3.3v
D4
A0
I2C
D2